

## Näin luet sähkömittaria - Aidon 7534

### 3-vaihe mittari

Sähkömittari luetaan ja sen toimintoja ohjataan etäyhteyden avulla. Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista etäyhteydellä tai kytkentälaitteen painikkeella. Jos haluat katkaista sähköt, tee se kytkentälaitteen painikkeesta. Paina painiketta yhtäjaksoisesti vähintään 0,5 sekunnin ajan. Tällöin mittarin tiedonsiirtoyhteys ei katkea ja lukemat saadaan etäyhteyden avulla.

**Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan asunnon pääkytkimestä ja avataan työkohteen sulakkeet.**

Kun näytön yläreunassa näkyy varoituskolmio, on kyse vikatilanteesta. Ota yhteyttä Lammaisten Energian asiakaspalveluun asiakaspalvelu@leoy.fi tai puh. 02 535 2000 tai [www.leoy.fi](http://www.leoy.fi).

Näytöllä näkyvän siirtotuotteen koodi

Aktiivisen siirtotuotteen koodi

Syöttöjännitteet

Sähkönkulutuksen merkkivalo

Kytkentälaitteen painike

Mittaustiedon näyttö

Tiedonsiirtoyhteyden merkkivalo




Näytön selauspainike

Kytkentälaitteen merkkivalo

Kiinteistöautomaation väyläliityntä



## Merkkivalot ja painikkeet

Kytkeälaite merkkivalo	Toimintatila	Toimenpiteet
Sininen palaa 	Sähkö on kytketty.	
Sininen vilkkuu 	Sähkö on katkaistu.	Painakaa kytkeälaite painiketta.
Punainen vilkkuu 	Sähkö on katkaistu ja kytkeälaite on estetty.	Ottakaa yhteyttä verkkoyhtiönne asiakaspalveluun. Mittari on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähköä.
Merkkivalo ei pala ja mittarin näytössä ei näy mitään	mittarilla ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

## Yleissähkö, yösähkö vai kausisähkö?

Löydätte sopimuksen mukaisen siirtotuotteen sähkölaskustanne. Siirtotuotteen tiedot näkyvät näytöllä yksi kerrallaan ~20 sekuntia (ilman selauspainikkeen painallusta).

Yleissähkö	Yösähkö	Kausisähkö
<ol style="list-style-type: none"> <li>Kokonaisenergia (kulutus) A</li> <li>Kokonaisenergia (tuotanto) A-</li> <li>Päiväys</li> <li>Aika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kokonaisenergia (kulutus) A</li> <li>Kokonaisenergia (tuotanto) A -</li> <li>Päiväenergia t1</li> <li>Yöenergia t2</li> <li>Päiväys</li> <li>Aika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kokonaisenergia (kulutus) A</li> <li>Kokonaisenergia (tuotanto) A -</li> <li>Talviarkipäiväenergia T3</li> <li>Muu aika energia T4</li> <li>Päiväys</li> <li>Aika</li> </ol>

Jos siirtotuotteenne on aikasiirto tai kausisiirto, varaavat laitteet (esim. lämminvesivaraaja) kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1–15 minuutin viiveellä kello 22 jälkeen. Kytkeytymisviiveestä huolimatta edullisemmän ajan energiamittaus käynnistyy sovittuun aikaan. Verkkoyhtiöltä erikseen tilattaessa varaavien laitteiden kytkeytyminen voidaan ajastaa myös klo 01-06 tai 03-06 välille.

## Näytön selauspainikkeella näyttöön tulevat tiedot

Näytön selauspainiketta painamalla saadaan näkymään seuraavat asiat taulukossa olevassa järjestyksessä

1. Kokonaispätöenergia (kulutus) A [kW]
2. Kokonaispätöenergia (tuotanto) A- [kW]
3. Kokonaisloisenergia (kulutus) R [kvar]
4. Kokonaisloisenergia (tuotanto) R- [kvar]
5. Päiväenergia t1 [kWh]
6. Yöenergia t2 [kWh]
7. Talviarkipäiväenergia t3 [kWh]
8. Muu aika energia t4 [kWh]
9. Päiväys
10. Aika
11. Hetkellisteho (kulutus) [kW]
12. Jännite L1 [V]
13. Jännite L2 [V]
14. Jännite L3 [V]
15. Virta L1 [A]
16. Virta L2 [A]
17. Virta L3 [A]